

## REMARQUES PRÉALABLES

L'installation ne fonctionne pas dans un environnement à droits limités, c'est-à-dire qu'elle requiert le **mode administrateur**: vous devez posséder tous les droits de lecture et d'écriture pour le répertoire dans lequel vous installez le logiciel.

Si vous disposez d'une **version dédiée aux centres de formation**, vous devez installer ClimaWin sur chaque poste.

En cas de difficulté, notamment dans le cas d'une **installation sur un serveur**, des instructions détaillées sont disponibles [sur notre site](#).

## INSTALLATION

Si vous disposez d'un CD virtuel, vous pouvez consulter le [tutoriel](#) disponible sur notre site.

Avec un CD physique, insérez le CD dans le lecteur et laissez-vous guider.

**Si la fenêtre de démarrage n'apparaît pas automatiquement**, affichez le contenu du CD-ROM dans l'explorateur et effectuez un double clic sur « setupSTART-CW.exe » pour l'obtenir.

Un message d'erreur envoyé par le système à ce stade traduit probablement l'insuffisance de vos droits d'administration. Consultez alors [notre site](#).

Vous décidez ensuite de la création d'une icône sur le bureau et l'installation est terminée. Vous pouvez retirer le CD du lecteur et le ranger en lieu sûr : ClimaWin ne le demandera jamais.

## LANCEMENT DU LOGICIEL

Avant de lancer le logiciel ClimaWin, vous devez connecter la clef de protection (sauf si vous disposez d'une version de prêt, qui fonctionne en général même en l'absence de clef). Pour cela, **éteignez l'ordinateur. Connectez la clef** à un port USB. Puis relancez l'ordinateur.

Pour lancer le logiciel, cliquez sur l'icône  créée par le programme d'installation (ce qui équivaut à lancer l'exécutable *Climawin2005.Exe* du répertoire où a été installé Clima-Win). Vous obtenez l'écran d'accueil et vous pouvez à présent vous reporter au [guide de prise en main](#).